

通过卡拉威OPTIFIT调节系统 优化您的距离

Callaway
V

杆面倾角及着地角调节说明

杆颈部分由两个套环组成-上部套环和下部套环-通过分别旋转两个套环，可以提供最多8种的杆面倾角及着地角的调整组合。

杆面倾角调整

- “-1” 比标准杆面倾角小1度
- “S” 标准杆面倾角（杆头上所印刷标注的杆面倾角）
- “+1” 比标准杆面倾角大1度
- “+2” 比标准杆面倾角大2度

着地角调整

- “N” 标准着地角
- “D” 左曲设定

杆面倾角及着地角调整方法：

STEP 1 用球杆附送的专用扳手将杆头拆下，调整套环至希望的杆面倾角状态（S,-1,+1,+2）并和颈部的白线对齐。

（注意，上下两个套环都可以用来调节杆面倾角，可根据着地角调整的需要进行组合排列。）



STEP 2 设定好杆面倾角后，设定另一个套环。

根据希望调整的弹道，调整为标准着地角“N”或者左曲设定“D”。

最后装上杆头，注意对齐杆头上端和杆颈上端的两条白线。

最后使用专用的扳手上紧螺丝。（注意，“D”的设定是杆头趾部上翘的。）

**请使用随杆所附的专用扳手上紧螺丝，上紧螺丝时，扳手与杆身保持在一直线上，上紧螺丝并听见扳手发出“咔嗒”声后，即代表螺丝已被上紧。

详细的调整方式也可以参考卡拉威高尔夫官网 www.callawaygolf.cn





WARNING

警告

1. 请务必使用
专用扳手。



专用扳手



2. 在松动或者上紧杆颈部分的
螺丝时, 请务必与杆身
保持在一直线上, 并使用
专用扳手操作。



3. 螺丝太紧、或者不易旋转时, 请停止继续操作, 从头开始重新操作。
请不要强行拧入, 以免造成不必要的损坏。
4. 请经常对杆颈螺孔、配重螺孔进行清洁, 避免土、灰尘、异物等的进入。
如果在有土、灰尘、异物的状态下继续使用, 可能导致配重螺丝或者杆颈脱落,
甚至导致受伤的危险。
5. 在您购买后, 打球之前, 请确认杆颈、配重螺丝已经固定好。
6. 在拆下配重螺丝的状态下进行比赛, 或者在比赛的过程中调整杆面倾角,
则不符合比赛规则。请不要进行上述操作。
在比赛过程中, 如发现球杆杆头松动, 可以重新进行上紧操作。(根据规则4-3(ii))
如需了解详细的高尔夫规则, 可参考USGA和RANDA网站。

如果忽视上述注意事项, 可能导致产品损坏, 或者人员受伤等事故。
因安装错误而导致的产品损坏或者人员受伤等事故, 均属于客户自身的责任。
因此, 请仔细阅读本说明书, 并在充分注意的前提下进行使用。



卡拉威高尔夫贸易(上海)有限公司 上海市静安区万荣路777号大宁音乐广场H座901
客户服务热线: 86-21-52610110* 电话: 86-21-61930700 传真: 86-21-52132223

www.callawaygolf.cn 2017 Callaway Golf Company

*各地经销商请垂询客户服务热线

